Modelo 9101

TRITURADORA DE PAPEL CORTE EN TIRAS DE 6 HOJAS



Lea y salve este a los propietarios manuales pare la referencia future.


Triturador De Papel De Seis Hojas Cortadas En Tiras

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO



- A Apertura para alimentar el papel
- B Abertura para tarjetas de crédito
- C Interruptor de control de 3 funciones
- D Tapa del triturador
- E Recipiente de plástico para el papel triturado

INTERRUPTOR DE CONTROL DE 3 FUNCIONES



AUTO - Triturador en modalidad de espera, comienza a triturar cuando se inserta el papel en la apertura de alimentación.

OFF – El triturador está apagado y no funcionará.

REV - El triturador girará en la dirección opuesta, forzando al papel a salir por encima.

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO	
Modelo #:	Peso:
9101	3.3 lbs. / 1.5 kg.
Capacidad:	Potencia Alimentada::
6 hojas	120v
Tipo de trituración:	Potencia del Motor:
Cortado en tiras	140W
Tamaño promedio de trituración:	Capacidad del Recipiente::
0.23 pul. / 6 mm	2.65 gal / 10L
Apertura de alimentación:	Nivel de ruido:
8.7 pul. / 220mm	68dB Bajo Carga
Dimensiones (H):	Tiempo máximo de marcha:
15.43 pul. / 392mm	2 min. on / 40 min. off
Dimensiones (W):	Velocidad:
12.83 pul. / 326 mm	9.8 Pies por min
Dimensiones (D):	Puede Triturar:
5.59 pul. / 142mm	El Papel / Tarjetas de Crédito

IMPORTANTES LINEAMIENTOS DE SEGURIDAD

- No exceda el número máximo recomendado de hojas que alimenta en el triturador.
- No ponga en el triturador sujetapapeles ni grapas, para evitar dañar las cuchillas.
- No ponga en el triturador papel adhesivo, cinta adhesiva ni ningún otro material, para evitar dañar las cuchillas.
- Antes de limpiar el recipiente para papel triturado, siempre debe primero desenchufar el triturador.
- Desenchufe el triturador cuando no lo esté utilizando por largos periodos de tiempo.
- Debe tener cuidado que las corbatas, joyas, pelo, etc. no se enreden en la apertura para alimentar el triturador y así proteger su seguridad personal.
- Evite tocar con las manos la apertura de alimentación.
- Los productos de aerosol se deben mantener alejados del triturador, porque éstos pueden dañar el motor.
- Nunca coloque el triturador cerca de alguna fuente de calor o en un ambiente húmedo por largos periodos de tiempo.
- Coloque el triturador lejos de áreas frecuentadas por niños y mascotas.
- El producto no se ha fabricado para que los niños lo puedan usar (el producto no es un juguete).

OPERACIÓN

- 1. Lea y siga las instrucciones de seguridad antes de usar el triturador.
- 2. Compruebe que la tapa del triturador descansa fijamente sobre el recipiente.
- 3. Inserte el cordón de electricidad en la toma de corriente.
- Gire el interruptor a la posición de "AUTO", y ponga el triturador en la modalidad de espera.
- 5. Insertar las hojas de papel o tarjetas de crédito en la abertura de alimentación, y el triturador debe automáticamente comenzar a triturar.
- Después que el papel o la tarjeta de crédito hayan salido de la cabeza del triturador, el triturador habrá regresado a la modalidad de listo.

PARA VACIAR EL RECIPIENTE PARA PAPEL TRITURADO

- 1. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente.
- Retire la tapa del triturador del recipiente, levantándola directamente hacia arriba.
- 3. Vacíe el recipiente para papel triturado.
- 4. Vuelva a colocar la tapa del triturador sobre el recipiente.
- 5. Enchufe el cordón de electricidad en la toma de corriente.

PARA DESATASCAR EL PAPEL

- 1. Gire el interruptor de control a la posición de "REV".
- El triturador girará en la dirección opuesta y expulsará el papel que pueda estar atascado por la tapa del triturador.
- Cuando la tapa del triturador haya quedado desatascada, gire el interruptor nuevamente a la posición de "AUTO".
- Reduzca el número de hoias a ser trituradas a la misma vez.

PROTECCIÓN CONTRA SOBRECALENTAMIENTO

- El uso continuo y frecuente del triturador puede ser causa que el motor del triturador exceda la temperatura normal de operación.
- Pasados aproximadamente 2 minutos de operación continua, el elemento de protección de sobrecalentamiento hace que el motor se apague.
- 3. Desenchufe el cordón de electricidad del triturador de la toma de corriente y deje que el motor del triturador se enfríe (aproximadamente 40 minutos).
- 4. Después que el motor se haya enfriado, regresa a la operación normal.

SUGERENC	IAS PARA LA REPARACIÓN DE AVERÍAS
PROBLEMA:	El motor del triturador continúa funcionando después de haber terminado la trituración.
CAUSA:	El recipiente está llena y no deja que el papel salga de la tapa del triturador.
SOLUCIÓN:	
PROBLEMA: CAUSA:	El papel triturado se queda en las ranuras de la cuchilla.
SOLUCIÓN:	Gire el interruptor hacia la posición de "REV" para que se desatasque. Es posible que tenga que desenchufar el triturador y retirar el papel manualmente.
DROBLEMA:	El triturador no funciona cuando se alimenta el papel por la apertura de
THOBLEWA.	alimentación.
CAUSA:	El papel no entra dentro de la apertura de alimentación al ángulo
	apropiado, como para tocar y activar el sensor.
SOLUCIÓN:	Retire y ajuste la posición del papel para que active el motor.
CAUSA:	El papel es demasiado delgado, suave, arrugado como para activar el motor.
SOLUCIÓN:	Retire el papel y dóblelo antes de insertarlo dentro del triturador.
PROBLEMA:	El papel está atascado y el triturador no funciona en la posición de "AUTO".
CAUSA:	Demasiadas hojas de papel se alimentan a la vez, dentro del triturador.
SOLUCIÓN:	Gire el interruptor a la posición de "REV" y desatásquelo
PROBLEMA:	
CAUSA:	
SOLUCIÓN:	protección de sobrecalentamiento, ha apagado el motor. Desenchufe el triturador y déjelo enfriar por lo menos por 40 minutos, antes de volverlo a utilizar.
	antes de volveno a utilizar.

GARANTÍA LIMITADA

LH Licensed Products, Inc., ("LHLP, Inc.") garantiza por un periodo de un (1) año en la cuchilla, (3) años en las piezas (salvo la cuchilla), a partir de la fecha de compra, que este producto está libre de defectos estructurales o mecánicos como resultado de los materiales o de la mano de obra. LHLP, Inc., a su exclusiva opción y como único remedio bajo esta garantía, se encargará de reparar o reemplazar este producto o cualquier elemento del producto que encontremos defectuoso, durante el periodo de la garantía. Realizaremos las reparaciones o le remplazaremos el producto por uno nuevo o por uno remanufacturado. Si ya no disponemos del producto, se lo podemos reemplazar por un producto similar o de igual o de mayor valor. ESTA ES SU EXCLUSIVA GARANTÍA.

Esta garantía es válida únicamente para el comprador al detalle original, a partir de la fecha inicial de compra al detalle, y la garantía no es transferible. Usted debe guardar el recibo de compra original. Para que la garantía sea válida se debe presentar prueba de la compra.

Los concesionarios de LHLP, Inc., así como los centros de servicio, o almacenes al detalle que vendan este producto, no tienen derecho de alterar, modificar ni de ninguna otra manera cambiar los términos y condiciones de esta garantía.

Esta garantía no se aplica al acabado del producto. Esta garantía no cubre el desgaste normal de las partes o los daños como resultado de lo siguiente: uso negligente o uso erróneo del producto, usarlo contrario a las instrucciones de operación, desensamblar, reparación o alteración por alguien que no sea de LHLP, Inc. o por un centro de servicio autorizado, instalación incorrecta, o haberlo expuesto a extremo calor o humedad. Además, la garantía no cubre Actos de Dios, tales como fuego, inundaciones, terremotos, huracanes y tornados.

LHLP, Inc. no será responsable por ningún daño incidental o consecuencial, causado por haber quebrantado cualquier garantía expresa o implicada o de alguna otra manera relacionada con la venta de este producto. LHLP, Inc. tampoco es responsable por: los costos asociados al sacar e instalar el producto equivocadamente; daños o pérdida del contenido del producto; como tampoco por haber retirado sin autorización el contenido; ni los daños incurridos durante el embarque.

LA ANTERIOR GARANTÍA ES A CAMBIO DE CUALESQUIERA OTRAS GARANTÍAS, EXPRESAS O IMPLICADAS, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O DE SER APROPIADA PARA ALGÚN FIN EN PARTICULAR, Y LHLP, INC. DECLINA CUALQUIER Y TODA RESPONSABILIDAD Y TODOS LOS OTROS PACTOS Y GARANTÍAS QUE PUEDAN EXISTIR.

Excepto hasta el punto que lo prohíban las leyes aplicables, cualquier garantía de comercialidad o de ser apropiado para un fin en particular, es limitado en duración a la garantía anterior. Algunos estados, provincias o jurisdicciones no permiten las exclusiones o limitaciones de daños incidentales o consecuenciales o limitaciones en cuánto al tiempo que duran las garantías implicadas o de las exclusiones que no se apliquen en su caso. Esta garantía le provee derechos legales específicos; usted también puede tener otros derechos que pueden variar de estado a estado, o de provincia a provincia, o de jurisdicción a jurisdicción.

AYUDA AL CONSUMIDOR

EMAIL (Mejor método para LHLPCustomerService@LHLPinc.com

comunicarse):

WEBSITE: www.Honeywellsafes.com (En efecto 01 de enero 2013)

<u>DIRECCIÓN:</u> Consumer Assistance Dept.

LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746 USA

TELÉFONO: US/Canadá 1-877-354-5457 (Gratis)

México 01-800-288-2872 después que se detenga la grabación en

ingles, usted debe marcar 800-860-1677 para completer su

llamada. (Llamada gratis)

Australia 0011-800-5325-7000 (Llamada gratis)

Alemania/ Nueva Zelandia 00-800-5325-7000 (Llamada gratis)

Otros países XX*-310-323-5722 (Se aplican cargos) XX*- Marque primero el Código de llamada de U.S.

HORAS DEL CENTRO DE US/Canadá 7am – 5pm (PST**) Lunes a viernes

LLAMADAS

HORAS PARA DEVOLVER Other Countries 7am – 8pm (PST**) Mon – Fri LLAMADAS: PST**- Tiempo local en Los Ángeles, CA, USA

HORAS PARA REGRESAR LLAMADAS INTERNACIONALES:

Si necesita hablar con un asistente de ayuda al consumidor y no puede comunicarse con nosotros durante las horas de trabajo del Centro de Llamadas indicadas arriba, por favor envíe un email o deje un mensaje de teléfono, dando su nombre, número de teléfono y la mejor hora para que le devolvamos la llamada, durante las horas para devolver llamadas y, haremos todo lo posible para comunicarnos con usted y darle respuesta a sus preguntas o precauciones.



Manufactured by LH Licensed Products, Inc. 860 East Sandhill Avenue Carson, CA 90746

La marca Honeywell se usa bajo licencia otorgada por Honeywell International Inc. Honeywell International Inc. no hace ningún tipo de representación ni garantía con respecto a este producto.



Revised 03-19-2014